


SCHEMAT POGLADOWY POCZTY PNEUMATYCZNEJ



OZNACZENIA

- ⊠ STACJA NADAWCZO-ODBIORCZA
- ◻ ZWROTNICE
- ◻ AUTOMAT NADAWCZY
- ◻ AUTOMAT ODBIORCZY
- DMUCHAWA

Symbol	Opis	Wykres	Legenda
⊠	Stacja Nadawczo-Odbiorcza	[Symbol]	Stacja Nadawczo-Odbiorcza
◻	Zwrotnice	[Symbol]	Zwrotnice
◻	Automat Nadawczy	[Symbol]	Automat Nadawczy
◻	Automat Odbiorczy	[Symbol]	Automat Odbiorczy
○	Dmuchawa	[Symbol]	Dmuchawa